

ST 85

SEMIMASCARA DE UN FILTRO

Cód. 111200000

ST 85 es un facial profesional, duradero y descontaminable ideal para ser utilizado en la manipulación de sustancias químicas nocivas, gas tóxico, disolventes y polvo, para uso en industria química. Dispone de cuatro hebillas para un ajuste rápido y la forma anatómica permite que la semimascara se adapte fácilmente al rostro del operario.

ST 85 dispone de un racor normalizado según EN 148-1.

ST 85 puede ser utilizado en combinación con los filtros Spasciani serie Blue Line modelos 100, 200, 201 y con el filtro 202 A2P3. La semimascara puede también ser adaptada de un soporte-filtro a cintura y conectarse mediante tubo corrugado Spasciani TUR 60 o 90 para utilizar los filtros Spasciani serie Blue Line modelos 202, 203 y el nuevo 204.



INFORMACION TECNICA:

Resistencia respiratoria:

Flujo de prueba l/min	Inspiración (mbar)		Expiración (mbar)	
	Norma	Medición	Norma	Medición
160	2.0	1.2	3.0	1.7
30	0.5	0.1		
95	1.3	0.5		

Perdida de hermeticidad hacia el interior:

Atmosfera de prueba	Max. perdida hacia el interior permitida %	Penetración máx. medida % (media de 10 piezas)
NaCl	2	0.1

Limitaciones del uso

El dispositivo a filtro no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen. La semimascara **ST85** no puede ser utilizada con dispositivos a sobre presión o con dispositivos que no dispongan de racor EN 148-1.

El peso máximo del filtro conectado directamente a la semimascara es de 300 g.

ST 85

SEMIMASCARA DE UN FILTRO

Cód. 111200000

CLASIFICACION

Semimascara según la norma **EN 140:1998** y conforme a la directiva **89/686/CEE (EPI)**.

MARCADO



MATERIAL

Semifacial:	goma estampada
Arnés:	cinta elástica
Arnés de nuca:	polietileno estampado
Válvula de espiración a membrana tipo BV 57:	goma estampada montada en base de material plástico y protegida de precámara con tapa
Racor normalizado:	material plástico antirotura y antidisolvente

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre -20 e +50 °C y con una humedad relativa inferior a 80%..

PESO

120 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

La semimascara se confecciona en bolsa de polietileno con caja unitaria de cartón, con las siguientes dimensiones: 165x150x105 mm

La semimascara se vende en cajas de 6 unidades disponible en las siguientes dimensiones: 460x350x130 mm

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.