

## AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: R2000 P2D

Cod.: WSB14011019R

La mascarilla R2000 P2D es un equipo de protección contra polvos solidos tóxicos y aerosoles solidos o líquidos (de base acuosa u oleica). Tiene un ajuste perfecto y un atalaje de una sola pieza para mejorar el ajuste y la comodidad del usuario. Está totalmente soldada y es anti-fluex, no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas. Apto también para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica. "D": Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Resistencia respiratoria

Clasificación	Resistencia máxima permitida (mbar)					
	Inhalacion				Exhalacion	
	30 l/min		95 l/min		160 l/min	
	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida	Max Norma	Medida
FFP2	0,7	< 0,7	2,4	< 2,4	3,0	< 3,0

#### Penetración del material filtrante

Clasificación	Penetracion inicial máxima de los aerosoles de ensayo			
	Ensayo con NaCl 95 l/min (%)		Ensayo con aceite de parafina 95 l/min (%)	
	Max Norma	Medida	Max norma	Medida
FFP2	6	< 6	6	< 6

#### Fuga hacia el interior total

Para FFP2: < 11%

#### Limitaciones de Uso

No utilizar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 19.5 %.

Puede ser usado por mas de un turno de trabajo.



**SIBOL**®

BY

**spasciani**  
YOUR SAFETY MAKER

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

## AUTOFILTRANTE PLEGADA

Modelo: R2000 P2D

Cod.: WSB14011019R

### Clasificación

Mascarilla conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425.

Mascarilla de clase de protección FFP2 R (reutilizable) conforme a la norma EN 149:2001 + A1:2009

### Marcado



### Material

Cuerpo: Material filtrante especial

Orejetas: Polipropileno

Atalaje: Goma natural

### Almacenamiento

Almacenar a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C con una humedad relativa máxima de 80%.

### Dimensiones / Confección

Cada mascarilla se suministra con un empaquetado individual en una caja de 20 unidades.

### CADUCIDAD

La mascarilla correctamente conservada en su embalaje original tiene una fecha de caducidad de cinco años desde la fecha de producción.

Esta fecha viene indicada en el embalaje.

---

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página WEB [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

*NOTA: SPASCIANI SpA no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.*